GB **Tools Needed:** Wire Stripper.
Instructions:
1. Strip outside insulation 1.5cm and pull back braided shielding

FR **Outils Nécessaires :** Une Pince à Dénuder.
Mode d'emploi:
1. Dénudez l'isolation extérieure de 1.5cm et retirez la protection tressée

DE **Benötigte Werkzeuge:** Abisolierzange.
Anleitung:
1. Entfernen Sie 1,5 cm der äußeren Isolierung und ziehen Sie die Abschirmungslitze zurück

CZ **Potřebné nástroje:** Odizolovač drátů.
Pokyny:
1. Odstraňte 1,5 cm vnější izolace a stáhněte zpět splétané stínění

SK **Potrebné nástroje:** Kliešte na odizolovanie vodičov.
Pokyny:
1. Odstráňte 1,5 cm vonkajšej izolácie a stiahnite späť splietané tienenie

IT **Utensili occorrenti:** Spelafili.
Istruzioni:
1. Spelare l'isolamento per 1,5 cm ed estrarre la schermatura a treccia

NL **Vereist gereedschap:** Stiptang.
Instructies:
1. Strip 1,5 cm van de buitenste isolatie en trek omvlochten afscherming terug

ES **Herramientas necesarias:** Pelacables.
Instrucciones:
1. Retire 1.5 cm del aislante externo y corra la malla de blindaje trenzada hacia atrás

FI **Tarvittavat työkalut:** kaapelileikkurit.
Ohjeet:
1. Kuori kaapelin eristettä 1,5 cm ja avaa punospäällysteistä suojusta

RUS **Необходимые инструменты:** Устройство для зачистки проводов.
Инструкции:
1. Снимите наружную изоляцию на участке длиной 1/5 см и оттяните назад экранирующую оплетку